#11710 / #11810 Assembly Instructions • Instructions d'assemblage • Instrucciones para el ensamblaje
Save this sheet for future reference. • Conserver cette feuille pour référence ultérieure. • Guarde esta hoja para referencia futura.

799 Ladd Rd.
Walled Lake, MI 48390
www.americanplastictoys.com

ADULT ASSEMBLY REQUIRED.

L'ASSEMBLAGE NÉCESSITE UN ADULTE.

REQUIERE MONTAJE POR UN ADULTO.

KEEP SMALL PARTS, HARDWARE, AND PLASTIC BAGS OUT OF CHILDREN'S REACH.

TOUTES LES PETITES PIÈCES, LA QUINCAILLERIE ET LES SACHETS EN MATIÈRE PLASTIQUE DOIVENT ÊTRE GARDÉS HORS DE PORTÉE DES ENFANTS.

MANTENER LAS PIEZAS PEQUEÑAS, FERRETERÍA Y BOLSAS DE PLÁSTICO FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.

Kitchen Accessories Are Toys. Do not place on Actual Kitchen Ranges.
Les accessoires de cuisine sont des jouets. Ne placez jamais ces accessoires sur de vraies cuisinières.
Los accesorios para la cocina son juguetes. No los coloque en estufas reales.

Toys in contact with food must be washed thoroughly before use.
Les jouets en contact avec de la nourriture doivent être lavés à fond avant usage.
Los juguetes en contacto con la comida deben ser lavados con cuidado antes del uso.

If you have any questions about this product, or are missing a part, please call us toll-free at 1-800-521-7080 or visit our website rather than return this product to the store.

Si vous avez des questions sur ce produit ou que des pièces manquent, veuillez nous appeler sans frais au 1-800-521-7080 ou visiter notre site Web au lieu de renvoyer le produit au magasin.

Si tiene alguna pregunta sobre este producto o se le ha perdido una pieza, por favor llámenos al número gratuito 1-800-521-7080 o visite nuestro sitio web, en lugar de devolverlo a la tienda.



1



= snap/emboîter/cerrar a presión

2

Slide past first hole. Snap into middle hole.

Glissez plus loin que le premier orifice. Enclenchez dans l'orifice du milieu.

Deslizar más allá del primer orificio. Encajar en el orificio del medio.



3



4

Press firmly to engage all snaps.

Appuyez fermement pour enclencher toutes les fixations à pression.

Presionar con firmeza para enganchar todas las conexiones a presión.



5



6



Press firmly to engage all snaps.

Appuyez fermement pour enclencher toutes les fixations à pression.

Presionar con firmeza para enganchar todas las conexiones a presión.

7



8



UNDERSIDE VIEW
VUE DU DESSOUS
VISTA DE LA PARTE INFERIOR

9

Press firmly to engage all snaps.

Appuyez fermement pour enclencher toutes les fixations à pression.

Presionar con firmeza para enganchar todas las conexiones a presión.



10



11



12

Insert 2 AAA batteries (not included) as shown.
DO NOT MIX OLD AND NEW BATTERIES.
DO NOT MIX ALKALINE, STANDARD (carbon-zinc),
OR RECHARGEABLE (nickel-cadmium) BATTERIES.

Insérer 2 piles AAA (non fournies) conformémentá l'illustration.
NE PAS MÉLANGER DES PILES NEUVES AVEC DES PILES USÉES.
NE PAS MÉLANGER LES PILES ALCALINES,
STANDARD (carbon-zinc), OU LES BATTERIES
RECHARGEABLE (nickel-cadmium).

Insert 2 AAA baterías (no incluidos) com se ilustra.
NO MEZCLE BATERÍAS VIEJAS Y NUEVAS.
NO MEZCLE BATERÍAS ALCALINAS, ESTANDAR (carbón-zinc),
O RECARGABLE (níquel-cadmio).





13



14



15

Press firmly to engage all snaps.

Appuyez fermement pour enclencher toutes les fixations à pression.

Presionar con firmeza para enganchar todas las conexiones a presión.



16



17



Align hole on tube with button on post.

Alignez l'orifice du tube avec le bouton sur le montant.

Alinee el orificio del tubo con el botón del soporte.

18

Apply labels as shown.
Appliquer les autocollants tel qu'illustré.
Coloque las calcomanías de la forma ilustrada.



Label Sheet
Feuille d'autocollants
Hoja de calcomanías